

## Acryl Rapid Plamuur

### Beschrijving

Bolivia Acryl Plamuur Rapid is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen), stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Scheuroverbruggend ook bij grotere laagdiktes tot ca. 1000 µm natte laagdikte. Te schuren na 1-2 uur. Over te lakken met dispersieverven, acryl- en kunstharlakken.

### Toepassing

Voor plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen), stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Met Bolivia Acryl Plamuur Rapid kan in korte tijd meerdere lagen per dag aangebracht worden (nat in nat) en is zeer goed schuurbaar. Buiten dient de Bolivia Acryl Plamuur Rapid onmiddellijk na droging overgeschilderd te worden.

### Eigenschappen<sup>1</sup>

Kleur	: wit
Vlampunt	: niet van toepassing
Soortelijk gewicht	: 1,95 kg/l.
Schuurbaar	: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Overschilderbaar	: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Overspuitbaar	: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte
Verpakking	: 400 gram, 1kg
Houdbaarheid in tube	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking. Koel en vorstvrij opslaan.

<sup>1</sup> bij 20°C en 65% RV

## Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: niet van toepassing, gebruiksklaar
Conditie	: temp. >5°C
Aanbevolen laagdikte	: scheurvrij ≈ 1000 µm. Dunnere lagen versnelt de droogtijd
Schoonmaken gereedschap	: direct na gebruik met water

## Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren. Voor buiten toepassing geldt: direct na droging afwerken.

## Behandeling hout

Nieuw hout en kale plekken eerst van een grondlaag voorzien en vervolgens plamuren. Na droging en schuren afwerken met gewenst systeem.

## Behandeling ijzer

IJzer voor plamuren goed roestwerend gronden, daarna plamuren. Na droging en schuren afwerken met gewenst systeem.

## Behandeling beton/stucwerk

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn, (sterk zuigende) oppervlakken behandelen met geschikt voorstrijkmiddel (Flevopol). Nieuw stucwerk is vaak nog vochtig, dit verstoort de droging, daarom eerst goed laten drogen.